

AIWA

ELECTRONICS




ACTIVACIÓN DE WINDOWS

CLOUDBOOK CA-141 - GUIA DE PASOS

Activación de Windows

Por lo que podemos observar en la factura de compra, usted adquirió una CLOUDBOOK modelo CA 141. Para este modelo, el procedimiento de activación es el siguiente:


Paso N° 1 Debe tener su cloudbook conectada a internet, ir a “Panel de Control”, luego a Sistema y Seguridad, por último a Sistema , en esa pantalla seleccionar “ACTIVAR WINDOWS” y se debe activar automáticamente.



:

CLOUDBOOK CA-141 - Activación Windows

Si por algún motivo no se activa o arroja un error, utilizar el solucionador de problemas (ver imagen debajo) y se corrige automáticamente validando su Windows.

**ANTE CUALQUIER CONSULTA**

Comuníquese con el centro de Soporte de AIWA:

0800-444-1212

Para más información ingrese a nuestro sitio WEB:

www.aiwaelectronics.com.ar



www.aiwaelectronics.com.ar

0800-444-1212
info@aiwaelectronics.com.ar