

AIWA
ELECTRONICS



TA-07
MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡Atención! Este manual contiene importantes medidas de seguridad e información del uso correcto del producto con el fin de evitar accidentes. Por favor lea detenidamente el manual antes de usar el dispositivo.


- Por favor no exponer a humedad o polvo o altas temperaturas.
- Evitar caídas o golpes fuertes, no ejercer sobre la pantalla movimientos violentos, esto podría causar anomalías o daños en la pantalla.
- Por favor seleccione el volumen apropiado. Si utiliza auriculares, el volumen no debe ser demasiado alto; si genera distorsión, baje el volumen.
- Por favor cargue el producto en las siguientes condiciones:
 - Cuando el ícono de la batería muestre que no tiene carga,
 - El sistema se apaga automáticamente y la puesta en marcha no termina.
 - Los botones de operación no responden.
- Cuando el dispositivo esté cargando, por favor no desconecte repentinamente, esto podría provocar errores.
- Para aquellos casos que, debido a daños en el producto, reparación u otras causas se borre la memoria, la empresa no se hace responsable por su contenido.
- No desmonte el producto, no utilice alcohol, ni solvente o benceno para limpiar la unidad.
- El USB se utiliza para la transmisión de datos y carga.
- Esta tableta no es de ninguna manera resistente al agua o salpicaduras.

Observación: todas las imágenes de este manual son sólo a modo ilustrativo, pueden tener variaciones con el producto real.



No arroje la batería o el dispositivo a la basura. Consulte con su municipio la forma correcta de despachado de componentes electrónicos. Ayúdenos a cuidar el planeta.

DESCRIPCIÓN GENERAL



- ① Botón de encendido/apagado
- ② Entrada de Auriculares
- ③ Puerto USB
- ④ Volumen
- ⑤ Entrada Tarjeta SD
- ⑥ Cámara
- ⑦ Parlantes

MODO DE USO

Gestión de la batería y la carga

Antes del primer uso, asegúrese de que la batería del dispositivo está completamente cargada. Sólo tiene que conectar la interfaz USB para cargar. Las dos primeras veces de carga manténgala cerca de 6 horas, después sólo tardará 4 horas en cargarse.

Observaciones: esta tableta con batería usa un adaptador estándar (Entrada AC 100-240V / Salida: DC5.0V/1,5A), la interfaz USB puede cargar.

Durante la carga, el ícono de la batería se animará. Cuando haya terminado la carga, el mismo indicará que llegó al 100% y dejará de animarse. Con el fin de prolongar la vida útil del producto, se sugiere utilizar toda la energía de la batería antes de volver a cargarla.

Observaciones:

- Si no usa la tablet por un periodo prolongado de tiempo, con el fin de evitar daños, por favor cárguela y préndala una vez por mes.
- El dispositivo debe estar en estado de espera para llegar a tiempo de carga normal, debido a que con el dispositivo en uso, el consumo de la pantalla puede causar mayor tiempo de carga.

Funciones del botón encendido/apagado

- Para prender la tablet presione y mantenga por dos segundos el botón.
- Para apagar la tablet presione y mantenga por dos segundos el botón, luego seleccione la opción de apagar.
- Presionar para bloquear.
- Presionar y mantener por 6 segundos para resetear.

Modo Avión

Para usar su unidad sin Wi-Fi cambie a Modo Avión.


Vaya a Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Modo Avión

Para mostrar las notificaciones que aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla, debe arrastrarlas hacia abajo.

Interfaz de funcionamiento del equipo

Descripción de la interfaz principal

Después del arranque, entrará en la interfaz principal.



En la pantalla principal se puede:

- Gestionar los principales iconos del software de interfaz, una pulsación prolongada 3 segundos en los iconos, entonces usted los podrá arrastrar a cualquier parte de la interfaz.
- Eliminar iconos: mantenga pulsado el icono 3 segundos, arrastre el mismo hasta el icono de la papelera de reciclaje, una vez que se ponga roja suelte la mano, entonces el icono se eliminará.
- Cambiar el fondo de pantalla: Si toca la pantalla un momento, aparece un cuadro de dialogo "Seleccionar fondo de pantalla".

Utilización del panel táctil

Después de la principal zona de la pantalla táctil se encuentra la barra de status donde sus tres principales botones le servirán de atajo.

- No importa en qué interfaz esté la pantalla, puede volver a la pantalla principal a través de pulsar la tecla de función.
- En las diferentes aplicaciones, puede volver a la interfaz de menú anterior.
- En las diferentes aplicaciones, pulsando la tecla menú en la esquina superior derecha de la pantalla táctil, aparecerá la interfaz de configuración.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

<i>El dispositivo no puede iniciar</i>	Compruebe la carga de la batería.
	Conecte el adaptador, luego puede volver a intentarlo.
	Después de la carga si no inicia, por favor póngase en contacto con el fabricante.
<i>Después de la pantalla de inicio o la imagen de apertura, el dispositivo se apaga</i>	La carga no es suficiente, cargue el equipo por favor.
<i>El auricular no emite volumen</i>	Comprobar que el volumen no esté en cero.
	Compruebe si el archivo de música no está dañado. Intente reproducir otra pista de música, si el archivo se ha dañado puede llevar un ruido grave o sonido con saltos.
<i>No se puede copiar el archivo de música</i>	Comprobar que la conexión entre el ordenador y el dispositivo sea correcta.
	Compruebe que el espacio de almacenamiento de memoria sea suficiente.
	Compruebe que el cable USB no esté dañado.

ESPECIFICACIONES

Sistema Operativo	CPU
Android 8.1	Quad Core RK3126C Cortex A7 1.2GHz
Memoria RAM	Memoria Interna
1GB	16GB
Pantalla	Micro SD
Multi-touch - TFT 7" 1024x600px	Soporta hasta 32GB
Puerto de Audio	Puerto USB
3.5mm Jack miniplug	Micro USB
Wi-Fi	Bluetooth
802.1.1 b/g/n 2,4 GHz	4.0
Batería	Cámara
Polímero de Litio 3.7V/2500mAh	Frontal 0.3 MP / Trasera 0.3 MP

Producto sin fuente de alimentación. Para cargarlo conéctalo con un adaptador que tenga las siguientes características técnicas: Entrada 100-240V~ · 50/60Hz · 0.2A · Salida 5V --- 1.5A



www.aiwaelectronics.com.ar

0800-444-1212
info@aiwaelectronics.com.ar